

Gemeinschaftsanlagen münzfrei nutzen

Diese Freiheit bietet das **TIPCOM** VM Verbrauchsmangement:

Die Anlage



Gemeinschaftsmaschine mit vorgeschaltetem **TIPCOM** VM-Steuergerät

Der Anwender



iButton Chipschlüssel mit Werteinheiten **aufladen**

Vor Ort



TIPCOM Guthaben-Ladegerät mit eingesetzter Anlagenkarte

Das Auflegen des iButton Kontaktchip lädt eine bestimmte Anzahl Werteinheiten in den Chipschlüssel. Das Gerät zeigt den erfolgreichen Ladevorgang an, und erstellt gleichzeitig das Guthabenprotokoll. Für jede Anlage getrennt.



Werteinheiten **nutzen**

Mit einer Berührung schaltet das **TIPCOM** VM-Steuergerät den Arbeitsstrom für die Maschine frei. Hierbei wird ein Einheitswert vom Chip-Wertguthaben abgezogen. Nun startet der Anwender wie gewohnt das Arbeitsprogramm an der Maschine.

Beim Verwalter



TIPCOM Guthaben-Ladegerät mit eingesetzter Anlagenkarte

Zu jeder Zeit lässt sich das Guthabenprotokoll mit allen Angaben anzeigen und auswerten.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an, oder nutzen Sie die nebenstehenden Kontaktdaten. Für alle Ihre Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung

www.tipcom.de
info@tipcom.de
Tel: 0821 / 71 67 70
Fax: 0821 / 71 67 74

Boretius Ingenieurbüro Augsburg
Vogelmauer 29
86152 Augsburg
Stand November 2016
technische Änderungen vorbehalten